


WICHTIGE HINWEISE ZUR BEDIENUNG

Liebe Gäste,

bitte beachten Sie diese Hinweise, um Ihren Schrank sicher zu verschließen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Personal.



1. Schrank befüllen und Schranktür schließen.
2. Transponder mit leichtem Druck gegen das Schloss drücken.
3. Auf grünes Licht und leichtes Klack-Geräusch warten.
4. Schloss nach links (gegen den Uhrzeigersinn) drehen.
5. **Vergewissern Sie sich, dass der Schrank verschlossen ist.**

Bei Rot/Fehlbedienung wählen Sie bitte einen anderen Schrank und informieren Sie unser Personal.

6. Zum Öffnen einfach Transponder leicht auf das Schloss drücken.
Die Tür öffnet sich mit grünem Licht und leichtem Klacken.



Unser Tipp:

Verwahren Sie **keine Wertsachen** in Ihrem Umkleideschrank!
Wir stellen Ihnen Wertfächer im Bad- und Saunabereich zur Verfügung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Personal.